

蛇口取付け用部品の選びかた

	先のふくらんだ 丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
蛇口の形状例				
蛇の先端形状				
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ	Dタイプ ビス止金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ口径規格ユニファインシ27(グレー色)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)

上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノ・サービスセンター(☎0120-32-4192)までお電話いただくか、左記の請求券を郵便便はがきに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。
トレビーノホームページからも請求できます。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8
トレビーノ・パーツセンター オプション部品係

●上記により取得した個人情報、は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しいご改築・新築による水栓の変更にもお返し、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

Aタイプ

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

2 取付けナットを本体からはずす。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

Bタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

Cタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口に

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

Dタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 ビス止金具セットを本体にセットする。

3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。


4 必ず「すきま」を残す。

5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

6 ビス止用ナットを本体へ締めつけて完了。

カートリッジ交換目安の設定/カートリッジの取付けかた

●カートリッジ交換目安の設定(◀マークに交換時期を合わせます。)
はじめて使うときやカートリッジを交換するときには設定します。
カートリッジ**取付け前**に交換目安ダイヤルを手動で直し、◀マークに交換時期を合わせます。(浄水能力が600Lの場合は交換目安は2ヶ月、1500Lの場合は5ヶ月。)
使用開始日が1月1日の場合、交換目安は2ヶ月後となるため、◀マークのところに「3」がくるようにダイヤルを合わせます。これで、3月初めに設定された事になります。(下図)



●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りははずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

必ず水栓を開めて切替えレバーを原水シャワー、原水ストレートにしてから取り替えてください。

① 切替えレバーを「原水ストレート」の位置にします。

② カートリッジをたおした状態にします。

③ カートリッジの接続部を本体にさし込みます。

④ カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

横からみた図 ※このイラストはMK308Tです。

カートリッジに貼ってある使用上の注意点ラベルの右側用開始日を記入してご確認ください。

重要! 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム

ミネラル

① 遊離残留塩素

② 濁り

③ 総トリハロメタン

④ 溶解性鉛

⑤ カビ臭(2-MIB)

⑥ 農薬(CAT)

⑦ テトラクロロエチレン

⑧ トリクロロエチレン

⑨ 1,1,1-トリクロロエタン

⑩ クロホルム

⑪ プロモジクロロメタン

⑫ ジプロモクロロメタン

⑬ プロホルム

粒状活性炭

多層構造中空糸フィルター

中空糸フィルター

① 交換までの期間は、使用水量・水圧・地味・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記03のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

① MK308Tの場合は、上記①～⑬は除去できます。

総トリハロメタン…………… プロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を含む有毒性の疑いがあります。

溶解性鉛…………… 体内に蓄積されると、乳幼児や子供に知能や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。

カビ臭(2-MIB)…………… 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生され、水の味を濁ります。

農薬(CAT)…………… 除草剤に広く使用されており、内分分泌作用を有すると疑われている物質です。

テトラクロロエチレン…………… トライクロロエチレン洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

トリクロロエチレン…………… 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

1,1,1-トリクロロエタン…………… 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

- カートリッジ交換目安時期を過ぎた。
MK308T・MK308MX・MK308SMXのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。600Lは3～4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、交換目安は2ヶ月です。浄水の流量が細くなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。*交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。
- 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。⇒ 除塩素機能が低下しています。
粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。
- 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔が二ゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビや二ゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水量が減少します。

カートリッジの上手な使いかた

- ① カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。
- ① 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(二ゴリ・鉄サビ他)の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事のあとでは使用後1週間を目づまりを起こすこともあります。
- ① 目づまり防止のために蛇口の水栓を定期的に開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。
- 水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。
- 二ゴリのひどい時の朝一番のお水は、原水ストレートか原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使います。
- 中空糸フィルターの目づまりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただくことができます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビや二ゴリ成分が捕捉されているためです。また、350kPaを超える高い水圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

※MK308SMXのカートリッジMKC.SMXには見え窓・カートリッジキャップはございません。

カートリッジ交換時期
お知らせメールサービス

トレビーノ・ホームページアドレス <http://www.torayvino.com>
携帯電話からも登録ができます。携帯電話用アドレス <http://www.torayvino.com/>

※携帯電話の登録が不可な場合は、<http://www.torayvino.com/>を携帯電話に直接入力いただくか、パソコンから登録ください。

お手入れ方法

取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。
カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めなくてください。
(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

(1) 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。

(2) 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす。シャワー・ベンジンアルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。

(3) 取付け部ネットは取りはずし後水洗いし、取付け部(ツギキ)に装着してください。原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで掃除してください。

浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出です。汚れはハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。

浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか? アダプタのネジ山がつぶれていませんか? 蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありますか? アダプタや取付けナットにワレ・ヒビなどがありますか?	もう一度取付けてください。(7～11ページ参照) (ア)ビス市販の水道用「シールテープ」を蛇口先端に数回巻つけてから取付けることを密着を高めるのに有効です。 サービスセンターへお問い合わせください。☎ 0120-32-4192
カートリッジ接続部から水漏れ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか? 本体のカートリッジ接続部パッキンがはずれているか、ゆるんでいるいませんか?	もう一度取付けてください。(12ページ参照) カートリッジ接続部パッキンを正しく付け治してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。(アフターサービス・お問い合わせ・仕様 ページ参照)
交換目安ダイヤルから水漏れ	きちんと取付けていますか?	取付口から本体を伝ってダイヤルから水漏れする場合があります。もう一度取り付けてください。
浄水にニオイが残る	浄水器本体の上から水を掛けてお手入れしましたか?	本製品は浄水器本体内部に水が溜まると、ダイヤルから水が落ちる設計になっています。お手入れの際、本体の上から水をかけないようにしてください。なお、数日経っても続く場合は、サービスセンターへお問合せください。
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水シャワー口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、原水シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(14ページ「お手入れ方法(3)参照」) ※取付け部ネットの紛失にご注意ください。
浄水流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(6ページ・12ページ・13ページ参照)
カートリッジを落とした・ぶつけた	カートリッジの見え窓などにカケ・ワレ・ヒビはありませんか?	カートリッジを交換してください。そのまま使用になるとカケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化している		取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合があります。(その場合はサービスセンターへお問い合わせください。)

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。
※このイラストはMK308Tです。