


●東レ蛇口直結型浄水器

取扱説明書 トレビノ[®] スーパータッチ904V 品番: SX904V

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。



目次

安全上のご注意	1-2-3-4
各部のなまえ	5
浄水／原水の切替えについて	6
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)	6
蛇口取付け用部品の選びかた	7
蛇口への取付けかた	8-9-10-11
カートリッジの取付けかた	12
カートリッジ交換目安の設定	12
カートリッジの交換時期について	13
カートリッジの上手な使いかた	14
お手入れ方法	14
こんなとき?どうしよう	15

この製品のカートリッジは SX904V→品番:STC.VJ

WEB CHECK!

取付け方はトレビノホームページ内の「お客様サポート/取付方(蛇口直結型・据置型)」でも詳しく掲載しています。

URL: <http://www.torayvino.com>

QRコードはこちら(2016年11月現在)▶



カートリッジ交換時期のお知らせメールサービス実施中!

詳しくは、取扱説明書14ページをご覧ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

	警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
	注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
		△記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
		○記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例)Ⓜは、「分解禁止」を示しています。
		❶記号は、必ず守っていたきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

警告 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。▶体調を損なう恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❶ 毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。	❷ 2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。
❸ 「浄水」の出口は清潔にしてください。	❹ 浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。

お手入れ方法は、14ページをご参照ください。

1

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SX904V(トレビノ・スーパータッチ904V)		
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より	1年	
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所		
	●お名前 様 ●電話 () -		
※販売店	●ご住所・店名		
	●電話 () -		

(ご販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しく下さい。

東レ株式会社 トレビノ/販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内で、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビノ サービスセンター 0120-32-4192
トレビノ・ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

❶ カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。

カートリッジの交換目安は、13ページをご参照ください。

❷ 2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。

一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

注意 使用方法について

❶ お手入れの際は、洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。スチームクリーナーは使わないでください。

洗剤等付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。お手入れ方法は14ページをご参照ください。

❷ 本体にもものをぶつけないでください。

破損の原因となります。また、割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

❸ 「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないでください。

活性炭の機能が低下します。

❹ 「原水」側も50℃以上のお湯は通さないでください。

変形や故障の原因となります。

❺ 「浄水」は養魚用などには使用しないでください。

残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

❻ カートリッジの見え窓などにカケ・ワレ・ヒビが発生した場合、カートリッジを交換してください。

カートリッジを誤ってシンクや床面に落としたりぶつかったりすると、衝撃によりカケ・ワレ・ヒビが発生する事があります。そのままご使用になるとカケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

- [1] 保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>
- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 - 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- 保証期間<お買上げから1年間です>
- [2] 保証期間中に修理をご依頼される時
- お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
- [3] 保証期間経過後に修理をご依頼される時
- お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。
- [4] 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- [5] 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の送達費用はお客様のご負担となります。)

返金には、購入時のシール(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。

返金窓口: トレビノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビノ サービスセンター 0120-32-4192

ミズ ヨイクニ (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (月~金曜日)(祝祭日・弊社休業日を除く)

(東京)トレビノサービスセンター 東京都世田谷区南青山5-24-7 幸栄ビル3階
(大阪)トレビノサービスセンター 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-4 7-207
(福岡)トレビノサービスセンター 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

仕様	※Sx904V>	器具の品番: SX904V
器具の名称:	トレビノ・スーパータッチ904V	器具の品番: SX904V
材 質:	樹脂、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	外 形 寸 法: 高さ77mm×幅104mm×132mm
水 圧 耐 力:	1.6L/分	耐圧: 350kPa
使用可能な最小水圧:	70kPa	本体重量(約): 390g
水 量 耐 力:	1.6L/分	付 属 品: 高圧ホース(12項目クリア)タイプカートリッジ(1個)/アダプタセット(1セット)オプション部品(除く)/取扱説明書(1部)
ろ材の交換時期の目安	1日10L使用の場合 2ヵ月	
	1日15L使用の場合 1ヵ月	

△ 注 意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目別に計測した浄水能力を概別に表示したものです。実際の水道水の水質や過流量などの違いによりろ材の取換時期の目安は変わることがあります。

注意 取付け・取扱いについて

❶ カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。

切替え位置が「浄水」だと、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水が掛かります。

❷ 凍結させないでください。

カートリッジが破損する恐れがあります。

❸ 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。

破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水が掛かります。

❹ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。

故障や破損の原因となります。

❺ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。

蛇口や取付けナット等の本体に負担がかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

❶ ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずす際はご注意ください。(15ページの「こんなとき?どうしよう」をご参照ください。)

❷ 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

❸ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

❹ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

❺ 止め式式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

❻ 自分で分解・修理をしないでください。

注意 その他の注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
- 濁りのひどい時はしばらく原水ストレートか原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

注意 取付けできない蛇口があります。

× 先端の下がりが15mm以下	× ネジの径が違う(22mm以外の泡沫キャップ)	× シャワー付蛇口
15mm以下	22mm以外	
× 蛇口の径が13mm未満、25mm以上	× 変形蛇口	× センサー付蛇口
13mm未満、25mm以上	先端角型 先端だ円型	

よく確かめてくださいね。

角度が急な水栓に取付ける場合は

角度が急で、浄水器の後部が水栓にぶつかる場合は、右図のように切り替えレバーが手前にくるように取付けてください。

切替えレバー(上から見た図)

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

カートリッジの取付けかたについては12ページにくわしく載っています。

取付け口分解図

蛇口取付けアダプタ

蛇口の形状によって使用するタイプが異なります。詳しくは7ページをご覧ください。なお、一部オプション部品(無料)になっており、取寄せが必要です。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ

取付け部パッキン(ここでも水もれを防ぎます)

取付け部ネット(大きなゴミを取り除きます)

浄水口(ろ過された水)

本体

カートリッジ交換目安ダイヤル

カートリッジ(定期的な交換が必要です)

見え窓

カートリッジキャップ

切替えタッチレバー

原水・シャワー口(水道そのままの水)

開 閉 (取り外して洗えます)

このようにはさんでやさしく切りかえてください

●浄水/原水の切替えについて

浄水(ろ過された水)	原水ストレート(水道そのままの水)	原水シャワー(水道そのままの水)
※浄水は原水より水量は少なくなります。		

浄水 原水 原水

PA 料水やお料理に 強く洗う時に 広くソフトに洗う時に

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

●交換用カートリッジはトレビノスーパーシリーズをお使いください。スーパーシリーズなら全てお使いいただけます。

スーパーシリーズ <高除去(12項目クリア)タイプカートリッジ>
(1個入)品番: STC.VJ (2個入)品番: STC.V2J
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ <トリハロメタン除去タイプカートリッジ>
(1個入)品番: STC.TJ (2個入)品番: STC.T2J
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ <濁・濁り除去タイプカートリッジ>
(1個入)品番: STC.J (2個入)品番: STC.2J
交換目安: 1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヵ月)

●別売カートリッジ仕様一覧

品 番	STC.VJ STC.V2J	STC.TJ STC.T2J	STC.J STC.2J
ろ材の種類	中空糸膜、活性炭 イオン交換体	中空糸膜、活性炭	中空糸膜、活性炭
遊離残留塩素 (除去率 80%)	600L	600L	1500L
濁り (ろ過率 50%)	600L	900L	2000L
総トリハロメタン (除去率 80%)	600L	600L	—
2-MIB(カビ臭) (除去率 80%)	600L	600L	—
CAT(農薬) (除去率 80%)	600L	600L	—
溶解性鉛 (除去率 80%)	600L	—	—
チラクロロエチン (除去率 80%)	600L	600L	—
トリクロロエチン (除去率 80%)	600L	600L	—
クロロホルム (除去率 80%)	600L	—	—
プロモクロロメタン (除去率 80%)	600L	—	—
ジプロクロロメタン (除去率 80%)	600L	—	—
プロモホルム (除去率 80%)	600L	—	—
ろ材の取換時期の目安(1日10L使用した場合)*	2ヵ月	2ヵ月	5ヵ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まる場合があります。

蛇口取付け用部品の選びかた

	先のふくらんだ丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
蛇口の形状例				
蛇口の先端形状				
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ用アダプタ	Cタイプ 内ネジ用アダプタ	Dタイプ ビス止め金具

（キリトリ線）
SX904V オプションアダプタ請求表
Aタイプ 17.5mm
SX904V オプションアダプタ請求表
Aタイプ 19mm
SX904V オプションアダプタ請求表
ユニファイネジ27
SX904V オプションアダプタ請求表
Cタイプ W23山20
SX904V オプションアダプタ請求表
Dタイプ ビス止め金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー色)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)
上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター ☎0120-32-4192)までお電話いただくか、左記の請求券を郵便はがきに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。
トレビーノホームページからも請求できます。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8
トレビーノ・パーツセンター オプション部品係

●上記より取得した個人情報、は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しいや改築・新築による水栓の変更にもそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

トレビーノ・ホームページで
取付け方の動画をご覧頂けます。

Aタイプ

先のふくらんだ丸型蛇口

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

2 取付けナットを本体からはずす。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

Bタイプ

泡沫水栓 (外ネジ)

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。
※水栓のイラストは一例です。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ネジ山が異なるります。ご不明な場合は白色からお試しください。

Cタイプ

泡沫水栓 (内ネジ)

1 取付けナットを、本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。
※水栓のイラストは一例です。

ネジ山が合うものをお使いください。
KVK水栓などには白色を、GROHE水栓などにはブルー色をお使いください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

Dタイプ

その他の水栓 (先がストレート)

1 取付けナットを本体からはずす。

2 ビス止め金具セットを本体にセットする。

3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。

4 必ず「すきま」を残す。

5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

6 ビス止用ナットを本体へ締めつけて完了。

ビス止め用カバーをはずして締め付けると締めつけやすくなります。

パッキンが密着して水もれを防ぎます。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

10

11

12

カートリッジの取付けかた/カートリッジ交換目安の設定

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。

必ず水栓を閉めてタッチレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。

① カートリッジキャップを矢印の方向に回してはずします。

② カートリッジのラインと本体V字の切れこみが合うように差し込みます。

③ カートリッジキャップを、矢印の方向に止まるまで回します。

カートリッジキャップ

カートリッジライン

重要 ① 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

●カートリッジ交換目安の設定(▼マークに交換時期を合わせます)

はじめて使うときやカートリッジを交換したときに設定します。

交換目安ダイヤルを回し、▼マークに交換時期を合わせます。
(浄水能力が600Lの場合は交換目安は2ヶ月、1500Lの場合は5ヶ月。)
使用開始日が3月1日の場合、交換目安は2ヶ月後となるため、▼マークのところに「5」がくるようにダイヤルを合わせます。これで、5月上旬に設定された事になります。(下図)

▼マーク交換目安をさします
交換目安ダイヤル

5 → 月の上旬
6 → 月の中旬
7 → 月の下旬

数字は「月」を表示

カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム

※スーパーシリーズ内 当社社

ミネラル	ミネラル	ミネラル
①遊離残留塩素 (ニトリ成分) ②濁り 鉄サビ一般細菌・大腸菌・原虫類 ③総トリハロメタン ④溶解性鉛 ⑤カビ臭(2-MIB) ⑥農薬 (CAT) ⑦テトラクロロエチレン ⑧トリクロロエチレン ⑨クロロホルム ⑩プロモシクロロメタン ⑪ジブロモクロロメタン ⑫プロモホルム	粒状活性炭 炭素 炭素	中空糸フィルター

総トリハロメタン……………クロロホルム、プロモシクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあります。
溶解性鉛……………体内に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や短気障害を引き起こす恐れがあるといわれています。
カビ臭(2-MIB)……………藻類などで蓄積化現象に伴い発生する代謝物によって発生され、水の味を損ないます。
農薬 (CAT)……………農薬類に広く使用されているため、内分泌系に作用する恐れがあるといわれています。
テトラクロロエチレン……………ドラクエーミング洗浄剤等に使用されています。中脳神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
トリクロロエチレン……………金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中脳神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

① 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

SX904Vのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。
600Lは3〜4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、交換目安は「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

2 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。⇒ 除塩素機能が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がニトリや鉄サビ一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビやニトリ等の汚れによって徐々に目詰まりし、浄水量が減少します。

カートリッジの上手な使いかた

- ① カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。
- ② 目詰まりの期間は使用量、水圧、水質(ニトリ・鉄サビの量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事のあとでは使用後1週間を目詰まりを起こすこともあります。
- ③ 目詰まりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。
- ④ 水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。
- ⑤ ニトリのひどい朝の朝一番のお水は、原水ストレートが原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いたします。
- ⑥ 中空糸フィルターの目詰まりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニトリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

カートリッジ交換時期

お知らせメールサービス
トレビーノ・ホームページ
http://www.torayvino.com
携帯電話からも登録できます。携帯電話用アドレス http://www.torayvino.com/

※携帯電話からの登録は、①携帯電話の機種により登録できない場合があります。
②アクセスが集中している場合は登録ができません。
③携帯電話での登録が不可能な場合は、http://www.torayvino.com/を携帯電話に直接入力いただくか、パソコンよりご登録ください。

お手入れ方法

- 本体は取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。
浄水口は本体を蛇口に付けたままで取りはずせず。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。
(カートリッジは一度浄水した後に取付け取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)
- (1) 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
洗剤(合成洗剤・洗剤・漂白剤・界面活性剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手洗い消毒剤)・灯油などを使用しないでください。
付着した場合は、すぐに水を含ませ、表面の洗浄を繰り返してください。洗剤が溶け出し、樹脂の割れや変形・変色の原因となります。
スチームクリーナーは使用しないでください。
 - (2) 浄水口は取りはずして水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす十分にすすいだあと、乾いた清潔な布で水気をふきとってください。
浄水口は消毒(殺菌)の塩素が取り除かれた水の出口です。
汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。
 - (3) 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

清潔なハブラシ

※ 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

16

14

15

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円販売されています。